



Руководство по применению

Измельчитель для мяса, овощей, фруктов

Модель: TS769A, TS236B



Содержание

Общая информация	2
Комплектация	2
Подготовка к использованию	2
Правила безопасности	2
Специальные условия	4
Элементы конструкции	5
Инструкция по сборке	5
Рекомендации по эксплуатации и ограничения	6
Обслуживание, хранение и уход	6
Возможные неполадки и их устранение	7
Утилизация	8
Технические характеристики	8





Общая информация

Прибор предназначен для измельчения овощей, фруктов, сыра, ароматических трав, зелени, сыра, лука, чеснока и мяса (сырого или варёного).

В комплект входят двойные ножи, благодаря которым продукты можно измельчать почти по всей высоте чаши.

Комплектация

- Блок двигателя - (1 шт.)
- Пластиковая крышка чаши с силиконовой прокладкой - (1 шт.)
- Чаша стеклянная / чаша из нержавеющей стали - (1 шт.)
- Ножевой блок с защитными насадками - (1 шт.)
- Подкладка резиновая под чашу (антивибрационная) - (1 шт.)

Важно!

Перед включением измельчителя в сеть после пребывания на холоде необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Обратите внимание, что все изображения в этой инструкции носят схематичный характер и могут отличаться от реальных объектов.

Подготовка к использованию

Аккуратно извлеките устройство и его комплектующие из коробки. Уберите все упаковочные материалы и наклейки. Вымойте съемные части теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место. Протрите корпус сухой и мягкой тканью. Не погружайте корпус двигателя и сетевого шнур в воду.

Правила безопасности

1. Внимательно прочитайте руководство по применению.
2. Следуйте руководству по применению.
3. Ознакомьтесь с правилами безопасности и мерами предосторожности.
4. Запрещено использование прибора при любых неисправностях!



Внимание: неправильная эксплуатация может привести к травме или несчастному случаю.





Разрешено использовать прибор только при отсутствии повреждений кабеля и самого устройства. При возникновении неполадок необходимо немедленно извлечь штекер из розетки или отключить электричество. Если повреждён сетевой шнур, его должен заменить специалист сервисного центра, чтобы предотвратить риск возникновения проблем.

Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Обслуживание и ремонт должны проводиться только квалифицированными специалистами.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов.
- Не погружайте блок двигателя в воду или другие жидкости, а также не промывайте его под проточной водой. Для очистки используйте только влажную тряпку. После этого дождитесь полного высыхания блока двигателя.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не ставьте ёмкость с продуктами на мягкие поверхности, так как это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также теми, кто не имеет достаточного опыта и знаний.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством
- Перед тем, как отсоединить вилку от сети, выключите устройство при помощи кнопки.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.



- 
- Не используйте устройство рядом с источниками огня и в помещениях с высокой влажностью.
 - Не разбирайте и не подвергайте устройство механическим воздействиям.
 - Если вы заметили дым, странные запахи или изменения в работе устройства, немедленно прекратите его использование.
 - Избегайте контакта с движущимися частями устройства и следите, чтобы волосы и свободная одежда не попадали в зону вращения насадок.
 - Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
 - По завершении работы отключите прибор от электросети, дождитесь полной остановки электродвигателя и только после этого извлеките насадки и продукты.
 - Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
 - Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
 - Не применяйте абразивные чистящие средства, а также вещества со спиртом и аммиаком.

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

Специальные условия

Будьте осторожны при сборке и разборке измельчителя. Кромки режущих поверхностей очень острые. Не включайте устройство без продуктов.

Примечание! Рекомендуется работать в импульсном режиме, чтобы не перегружать устройство.

Важно!

Время непрерывной работы мотора не должно превышать **30 секунд**, после чего требуется пауза для остывания в течение 2-х минут.

Прибор не предназначен для обработки твёрдых продуктов, орехов в скорлупе, костей, большие куски твердых ингредиентов, кофейных зерен, замороженных продуктов.

Запрещается использовать устройство с непищевыми продуктами.





Элементы конструкции

1. Кнопки скорости I и II
2. Моторный блок
3. Крышка
4. Силиконовая подкладка под крышку
5. Чаша
6. Блок ножей
7. Резиновая антивибрационная подкладка под чашу



Инструкция по сборке



4

Сверху установить моторный блок. Ось ножа должна попасть в паз моторного блока.



3

Наполнить чашу продуктами и закрыть крышкой.



2

В чаше на неподвижный вал установить блок ножей, предварительно сняв защитные кожухи.



1

Надеть подкладку на дно чаши. Установить чашу на ровную поверхность.

Подключите измельчитель к сети электропитания.

Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку I или II скорости для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножевого блока.



Рекомендации по эксплуатации и ограничения

Заполнение чаши: Чтобы добиться идеального результата, ингредиенты должны заполнять чашу правильно: минимальное количество должно покрывать нижние ножи, а максимальное — не доходить до верхних.

Температура продуктов: Не используйте продукты с температурой выше 50°C — это может повредить стеклянную чашу. Для безопасной эксплуатации температура ингредиентов должна быть от 0°C до 50°C.

Регулировка степени измельчения: Чем дольше работает измельчитель, тем мельче будут продукты. Для контроля над размером измельчения рекомендуем использовать импульсный режим.

Запрещенные продукты: Избегайте измельчения костей, больших кусков твердых продуктов, кофейных зерен и замороженных продуктов, чтобы предотвратить поломку прибора.

Подготовка продуктов:

- Твердые продукты (мясо, сыр, морковь, свёкла и т.д.) нарежьте на кусочки по 2-3 см.
- Мягкие продукты (капуста, фрукты, помидоры и т.д.) нарежьте на кусочки 5-7 см.
- Зелень кладите так, чтобы её уровень не превышал верхний нож. Убедитесь, что длинные стебли не наматываются на лезвия.

Ограничения:

- Стеклянная чаша не подходит для использования в микроволновой печи.
- Измельчитель не предназначен для приготовления сахарной пудры.

Если ингредиенты прилипают к стенкам чаши и перестали перемешиваться, остановите прибор, откройте крышку и с помощью ложки переместите продукты от стенок к центру. Затем продолжите работу.

Обслуживание, хранение и уход

Перед обслуживанием измельчителя обязательно отключите его от сети электропитания. Все съемные части, кроме моторного блока, мойте сразу после использования, чтобы предотвратить



засыхание остатков пищи. Съемные элементы можно мыть в посудомоечной машине. Моторный блок следует протирать сначала влажной, а затем сухой тряпкой. Его нельзя погружать в воду или другие жидкости, а если вода всё же попала внутрь, перед включением тщательно протрите моторный блок. Храните измельчитель в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

Возможные неполадки и их устранение

Появился запах при первом включении.

Возможная причина: новый прибор.

Решение: после нескольких использований запах исчезнет.

Мотор отключился во время работы.

Возможная причина: мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева.

Решение: подождите 10-20 минут, пока мотор остынет, и попробуйте включить прибор снова.

Измельчитель не включается при нажатии на кнопки первой или второй скорости.

Возможная причина: крышка не закрыта.

Решение: плотно закройте крышку.

При измельчении продуктов ощущается сильная вибрация прибора.

Возможная причина: продукты нарезаны слишком крупно.

Решение: нарежьте продукты на более мелкие кусочки.

Возможная причина: в чаше слишком много продуктов.

Решение: уберите часть продуктов и попробуйте измельчить меньшее количество.

Возможная причина: ножи установлены неправильно.

Решение: освободите чашу от продуктов и правильно установите ножи.

Возможная причина: прибор установлен на неровную поверхность.

Решение: поставьте прибор на ровную поверхность.

Царапины и линии на корпусе мотора

Царапины и линии на корпусе мотора не являются дефектами. Их наличие связано с производственным процессом.





Утилизация

Обращаем ваше внимание, что по окончании срока службы изделие не следует утилизировать вместе с обычным бытовым мусором. В целях соблюдения экологических стандартов оно подлежит сдаче в специализированные пункты приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с требованиями федерального и местного законодательства.

Правильная переработка помогает сохранить природные ресурсы и предотвратить возможный вред экологии и здоровью людей.

Благодарим вас за ответственное отношение к экологии!

Технические характеристики

Продукт: Измельчитель для пищевых продуктов

Торговая марка: Tesone (Тэсонэ)

Модель: TS769A; TS236B

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

Номинальная мощность: 300 Вт

Максимальная мощность: 600 Вт

Количество скоростей: 2

Обороты двигателя на холостом ходу, макс.: 2800 об/мин

Емкость чаши: 2 л

Длина шнура электропитания: 80 см

Время непрерывной работы: 30 сек

Размер устройства: 26 x 23 x 20 см

Вес нетто:

TS769A - 1,9 кг,

TS236B - 1 кг,

Сделано в КНР

Импортер: ИП Проворова О.В. ИНН 161501280538

Производитель: Langfang Dingpin Plastic Products Co., Ltd.

Nandayou Village, Sunshi Town, Wen'an County, Langfang City, Hebei Province



